

Locker Instructions

Zum Öffnen

1. Geben Sie Ihren persönlichen 4-stelligen Benutzercode ein
2. Der Griff springt heraus, drehen Sie den Griff zum Öffnen

Zum Schließen

1. Schließen Sie die Tür
2. Einen persönlichen 4-stelligen Benutzercode auswählen und eingeben
3. Geben Sie Ihren Benutzercode zur Bestätigung erneut ein
4. Drehen Sie den Griff und drücken Sie ihn zum Schließen hinein



To Open

1. Enter your personal 4 digit user code
2. The handle will pop-out, turn to open

To Close

1. Close the door
2. Choose and enter a personal 4-digit user code
3. Re-enter your user code to confirm
4. Turn the handle and push in to close



EURO-LOCKS
LOCKING SYSTEMS FOR INDUSTRY